Hb134 計測表示プログラム ユーザーガイド

Hb134_win_uni_1_0_8（Ver. 1.08）の接続方法と Windows セキュリティの対処

Ver. 1.08 では、Windows の設定画面で Hb134 を Bluetooth ペアリングをせずに、アプリから直接接続を開始できます。

Hb134 の電源を入れ、Hb134_win.exe（Ver. 1.08）を起動して［接続］をクリックしてください。**これまで Hb134 をお使いの方も、Ver. 1.08 のアプリで引き続き測定操作を行えます。**

1 Ver. 1.08 の Bluetooth 接続

従来は、Windows の［設定］＞［Bluetooth とデバイス］からデバイスを追加してから使用する必要がありました。Ver. 1.08 では、この事前準備を行わず、Hb134_win.exe から接続できます。

- Hb134 の電源を入れます。
- Hb134_win.exe（Ver. 1.08）を起動します。
- アプリ画面左上の［接続］をクリックします。



Hb134_win.exe の画面。左上に［接続］ボタンが表示されています。

接続が完了した後は、ヘルプ（H）に従って測定操作を行ってください。

2 Windows セキュリティの警告が表示されたとき

Hb134_win.exe 下図のような画面が表示される場合があります。画面に表示されるアプリ名が Hb134_win.exe であることを確認してから操作してください。



SmartScreen の警告例。［詳細情報］をクリックする前の表示です。

- 警告画面で［詳細情報］をクリックします。
- 表示されたアプリ名が Hb134_win.exe であることを確認します。
- ［実行］をクリックします。



［詳細情報］を開いた後の表示例。［実行］と［実行しない］が表示されます。